









FlashStand






ADVERTENCIA

Limitación de peso máximo de carga:
El peso de la bici no debe exceder 14 Kgs (30.8 lbs).





TOPEAK®
PREPARE TO RIDE

El FlashStand de Topeak está diseñado para apoyar y mantener su bici fácilmente. Por favor, lea todas las instrucciones y advertencias detenidamente antes de utilizarlo.

ADVERTENCIA

- A** Nunca ponga peso en la bicicleta cuando esté apoyada sobre el FlashStand. Hacerlo dañará el brazo.
- B** Cuando la bicicleta se encuentre sobre el FlashStand, no gire nunca la rueda trasera a gran velocidad ni frene bruscamente cuando la rueda esté girando. Las fuerzas generadas por la rotación o por la frenada brusca, podrían dañar el FlashStand. Para conseguir una mayor estabilidad se recomienda sujetar el manillar con una mano mientras se giran los pedales.
- C** Asegúrese de que el gancho esta instalado adecuadamente para evitar dañar el brazo.
- D** El FlashStand no está diseñado para ser utilizado en bicicletas que tengan obstáculos en la barra descendente tales como porta bidones, anclajes de amortiguador, etc. No está diseñado para utilizarse con bicicletas que utilicen desviadores Shimano serie Nexave o bicicletas de montaña con neumáticos mayores de 26" x 2.25".
- E** Apretar las tuercas del FlashStand si se aflojan. Por favor no las apriete en exceso para permitir desplegar con facilidad el FlashStand.
- F** Limitación de peso máximo de carga:
El peso de la bici no debe exceder 14 Kgs (30.8 lbs).
- G** No recomendada para utilizarse sobre grasa, gravilla, o superficies irregulares.

GARANTÍA LIMITADA

Garantía de 2 año: Todos los componentes contra defectos de fabricación únicamente.

Requerimientos para reclamación de garantía

Para obtener servicio de garantía, debe tener su recibo original de venta. Para los elementos devueltos sin recibo de venta, se asumirá que la garantía empieza en la fecha de fabricación. Cualquier garantía quedará invalidada si el FlashStand está dañado debido a uso inadecuado, abusos, alteración del sistema, modificaciones, o uso distinto al descrito en este manual de operación.

* Las especificaciones y diseño pueden ser modificadas sin previo aviso.

Los productos Topeak están disponibles únicamente en tiendas de ciclismo especializadas.

Para cualquier consulta, contacte con su distribuidor autorizado más próximo.

Página Web: www.topeak.com